




Veiligheidsgroep 3/4" + 1/2"



Draagstoel



Transfertbeugels



Kit voor omschakeling spanning

Veiligheidsgroep

Alle warmwatertoestellen moeten beveiligd worden tegen drukschommelingen of tijdelijke onderbreking van de watertoevoer. De veiligheidsgroep verenigt alle functies om de boiler goed en veilig te laten werken. Met de stopkraan kan de watertoevoer naar het toestel worden afgesloten. De keerklep verhindert het terugvloeien van het water uit de boiler naar de toevoerleiding. De aftapnippel is bedoeld voor het leeglaten van de ketel. De veiligheidsklep lost het teveel aan water bij de opwarming en dat mag niet verhinderd worden. Ze moet uitmonden in een trechtertje, dat op de afvoerleiding staat.

Draagstoel

Indien de muur onvoldoende dragend is, kan u de boiler bevestigen op een draagstoel. Hierdoor wordt het gewicht door de vloer gedragen.

Tranfertbeugels

Ideaal om een nieuwe boiler te bevestigen met behoud van de oude boorgaten. Snelle en nette installatie.

Kit voor omschakeling spanning (optioneel)

Laat toe om bepaalde boilers om te schakelen naar 230 V 3-fasig of 400 V 3-fasig.

Opties

Type	BC-nr.
VEILIGHEIDSGROEP 3/4"	A000150
VEILIGHEIDSGROEP 3/4" + 1/2"	A000151
DRAAGSTOEL	A0028612
BEVEST. BEUGEL PLAFOND	A0000520
TRANSFERTBEUGELS	A0000521
KIT 400 V TRI	A0001383
KIT 230 V TRI - 1800 W	A0001384
KIT 230 V TRI - 2200 W	A0001385
KIT 230 V TRI - 3000 W	A0001386
KIT AGRO (DURALIS)	A0008664